

作品の修正方法① タイトルの一部のみを修正する（元のシルクスクリーンを使用）

新しいシルクスクリーンは文字の大きさが違うので下記の方法で修正をしてください。

1. 『r』から後ろの文字『a g e』を消す。

文字を水で湿らせます。小さくちぎった「激落ちくん」等（メラミンスポンジ）をピンセットでつまみ文字をこすります。

注意：下地にダメージを与えないようにこすって下さい。乾いたままこすらないで下さい。

2. 文字の下端にチャコペンで直線を引きます。

Bienvenue の綴りの『i』を、文字の間隔を合わせて転写します。『i』の両側はマスキングテープを貼っておきます。

『a g e』を位置合わせして転写します。

文字の下端に引いた線をガイドラインにすると綺麗に仕上がります。

作品の修正方法② タイトルすべてを修正する（新しいシルクスクリーンを使用）

Notre Marage をすべて消し、新しいシルクスクリーンの文字で再び作業してデザインを入れる。

修正方法①で修正した場合



修正方法②で修正した場合



※新しいシルクスクリーンと古いシルクスクリーンとでは文字の種類が異なりますのでお好みの方法で修正してください。

この度は大変ご面倒をお掛けして申し訳ありませんでした。